

Dropsa Vip4Chain automata levegő-olaj kenőrendszer programozási utasítás

Chain Mode - szakaszos üzem

Paraméter	Display	Leírás	Beállítás	Érték
Kenési ciklusok száma	8888	Az injektálások száma a kenési ciklusban	1 - 9999	
Standby (Állás) intervallum	8888	A külső reléről kapott jele száma, amely leteltéig a szivattyú várakozik, áll	1 - 9	
Standby multiplikációs faktor	88.88	Az előző menüben beállított ütemszám szorzója a várakozásra. (pl. 3000 ütemnél 3 x 1000)	1-10-100-1000	
Mikro-pumpák száma	Pn88	A rendszerbe épített mikro-pumpák száma, amelyeknél a FlowSensor-t értékelni kívánjuk. A „0” érték beállításakor kikapcsoljuk a FlowSensor ellenőrzését.	1 - 6	6
Mikro-pumpa és Levegőfúvási időtartam	P-88	A kenési ciklusban a rendszer minden beérkező ciklusra aktiválja a mikro-pumpákat. A paraméter determinálja a levegő fúvás hosszának idejét.	0 - 9,9 sec	0,5
Minimum légnyomás	AL88	A ciklus alatt a levegőrendszer minimális megengedett nyomása	0,0 - 7,0	2,5 bar
Maximum levegőnyomás	AH88	A ciklus alatt a levegőrendszer maximális megengedett nyomása	0,0 - 7,0	4,0 bar

Nyomja le a Mode gombot legalább 2mp-re, akkor a rendszer programozás módba lép. Válassza ki a nyilakkal a kívánt kenési módot (CHAIN), majd nyomja le ismét a Mode gombot a fenti programlépések beállítására.

A kifúvott olajgáz összetételének beállítása:

A mikro-pumpák végén található, bordó állítócsavar teljes becsavarásával a pumpa szállítását 0 értékre állítja. A kicsavarással az alábbiak szerint állíthatja be a kívánt olajmennyiséget: (OUTPUT: mm³/lökét, TURNS: kifelé fordulat)

OUTPUT (mm ³ / colpo)	TURNS
30	6.5
25	5.5
20	4.5
15	3.5
10	2.5
5	1.5
0= Zero Output	Maximum anti-clockwise

A levegő nyomásának állításával szabályozhatja a kiszállított olajpermet összetételét: a levegőnyomás csökkentésével koncentráltabb a kifúvás, a nyomás növelésével nagyobb a szórás intenzitás.

Probléma esetén forduljon az EuroScale Mobiltechnika Kft szakembereihez tanácsért. Elérhetőségeink.

EuroScale Mobiltechnika Kft H-6000 Kecskemét, Halasi út 29.

Tel: 70 / 640-8888 vagy 70 / 341-5067

email: info@euroscale.hu